

Enter time:

101      1 = AM  
 \_\_\_\_ 2 = PM

Enter Digits, when done, press MENU

FIG. 1A  
(PRIOR ART)

Enter time:

0 0 : 0 0      AM

111

Use left and right Arrows to choose position  
 Use up and down arrows to increment/decrement

FIG. 1B  
(PRIOR ART)




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 3C




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6